


CROISILLON POUR OBTURATEUR D'ALVÉOLE AUTOGOFLANT



L'utilisation d'un croisillon est préférable pour l'installation d'un obturateur d'alvéole lorsque le technicien doit introduire plus d'un câble dans la conduite à obturer.

RÉF	DÉSIGNATION	CONDT
18456	Croisillon pour obturateur d'alvéole Ø 20 à 30 mm	Lot de 5
18457	Croisillon pour obturateur d'alvéole Ø 30 à 50 mm	
18458	Croisillon pour obturateur d'alvéole Ø 50 à 160 mm	

 Poids net : 0,1 kg

UTILISATION

Lubrifier les faces intérieures et extérieures du croisillon, après avoir retiré la protection de celui-ci. Maintenir de façon ferme le bâtonnet du croisillon pendant l'opération.

Séparer les câbles afin de faciliter l'installation du croisillon et lubrifier les zones de contact.

Insérer le croisillon, tout en s'assurant que les câbles soient séparés par une face du croisillon (Cf. Schéma Configuration du croisillon en cas d'une installation multicâbles).

Introduire le croisillon de sorte que les bords soient positionnés à raz du conduit.

Fixer la bride en la passant par le trou prévu à cet effet et attacher celle-ci à l'un des câbles afin que le croisillon soit maintenu en position.

Couper le surplus de la bride plastique. Rassembler les câbles à l'aide de ruban adhésif isolant ou similaire. Enrouler les faces du croisillon autour des câbles. Le croisillon peut être installé.

Configuration du croisillon en cas d'une installation multicâbles.

