

# SUPPORT DE FIXATION POUR PARAPLUIE TENTE TED®

## TED®



Ce support de fixation TED® est l'accessoire qui vous accompagnera lors de l'utilisation du parapluie tente TED®. Il est très pratique pour fixer votre parapluie-tente sur une surface lisse, sans montage et sans vis. Il se fixe facilement sur des surfaces planes, propres et sèches. Vous pouvez ainsi fixer votre parapluie-tente en toute sécurité et rapidement, que ce soit sur une armoire de rue, ou sur un véhicule utilitaire. Il supporte des charges légères jusqu'à 5kg et convient à tous les matériaux dont la surface est plane et étanche. Le mécanisme de pompage est intuitif et permet de créer un vide rapidement et efficacement. Le grand bouton de la soupape assure une ventilation rapide pour réduire le vide, rendant la ventouse plus facile à appliquer sur la surface et plus simple à retirer après utilisation. La mâchoire permet de serrer l'accessoire au plus près du manche du parapluie afin d'obtenir une tenue parfaite.



RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS
1002271	Support de fixation parapluie tente pour PM / Armoire de rue TED®	0,6 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre ventouse	145 mm
Dimensions	49 mm
Poids	600 gr
Accessoires	Livré avec un étui de transport

## LES + PRODUIT

- Compact et mobile, il peut-être rangé facilement
- Design ergonomique pour une prise en main facile
- Applications diverses : la ventouse sous vide est compatible avec les surfaces lisses et non poreuses